

# 熱泵簡易式操作說明:



溫度顯示：現在溫度顯示。

時間顯示：現在時間顯示。

ON/OFF：開關主機功能。

水溫 “▲/▼” 鍵：可將熱水水溫設置在 18 度至 60 度。(建議溫度:夏天 48 度 / 冬天 55 度)

## 一、熱水水溫設定：

在開機情況下，可對熱水水溫進行調節，調節水溫只需按 “水溫▲/▼” 鍵即可調節至您所需水溫，水溫可在18-60°C範圍內隨意調節，設定水溫後，按確認鍵恢復當前設置狀態，不操作控制板時，15 秒鐘後自動恢復當前狀態。

## 二、時鐘功能設定：(按 “功能” 鍵持續5秒+1次)

(1) 長按 “功能” 鍵，進入功能選擇後，再按一下 “功能” 鍵，進入時間設定功能，此時顯示幕時鐘顯示閃動，可對小時數進行調整，按住 “參數▲/▼” 鍵，小時數可上下調整。

(2) 完成小時設置後，再按 “確認” 鍵，進入分鐘數設置，按住 “▲/▼” 鍵，分鐘數可上下調整。再按 “確認” 鍵，時鐘設定完成。

## 三、主機定時設定：

(1) 長按 “定時” 鍵，進入此功能後，顯示幕 “主機” 功能表閃動，按 “確認” 鍵後進入主機定時功能。

### (2) 時段選擇或定時開關查詢

主機定時可設3 組時段，進入(1)功能後，按 “時段” 鍵可對定時時段進行選擇。當時段定時完成後，可按 “時段” 鍵對定時時段進行查詢。某一時段的定時開、關有效時，顯示幕定時開/關圖示亮。

a.按一下 “定時” 鍵，定時開圖示閃動，同時時鐘區時間閃動，按 “參數▲/▼” 鍵，可調整定時時間（設定單位為30 分鐘），再按 “確認” 鍵，定時開的時間設定完成。

b.按二下 “定時” 鍵，定時關閃動，設定方法與定時開一樣。

c.按三下 “定時” 鍵，取消定時設定。